



GEWÄCHSHAUSPLAZA

Wie Sie einfach selbst mit Terrassenplatten einen stabilen und wasserdurchlässigen Untergrund für Ihr Gewächshaus anlegen.

Mischen Sie TROCKENEN Betonsand und Zement (Verhältnis 6 : 1, abhängig von der Bodenstruktur, evtl. mehr Zement zuzufügen), bis ein gleichmäßiges Gemisch entsteht. Verteilen Sie dieses gleichsam mit einem Spaten und harken Sie es über die gesamte Fläche.
WICHTIG: Üben Sie diese Tätigkeit nur an einem trockenen Tag aus!



Verwenden Sie eine lange Wasserwaage (oder eine kurze auf einer langen Holzleiste), um die Zementmischung gleichmäßig zu verteilen, bis diese perfekt horizontal ist. Beginnen Sie an einer Seite und arbeiten Sie mit einer ziehenden und klopfenden Bewegung zur anderen Seite hin.

Sobald der Untergrund perfekt waagrecht ist, können die Ziegel direkt darauf gelegt werden. Klopfen Sie die Ziegel vorsichtig an, bis die Ecken gerade und richtig gegen einander liegen.



Sorgen Sie dafür, dass die mit Terrassenplatten belegte Oberfläche größer ist als Ihr Gewächshaus. So bleibt genügend Platz übrig, um das Gewächshaus an den Terrassenplatten zu verankern, ohne dass diese zerbrechen.
Ein Rand von mindestens 10 cm wird empfohlen.